

Information zur Bedienung der arretierbaren Pumpe

Bevor Sie den Stuhl anheben, ist es erforderlich den Pumpenhebel nach oben zu bewegen. Damit ist der Pumpenschaft arretiert. Heben Sie den Stuhl ohne vorherige Arretierung der Pumpe an, tritt Luft in das System ein und es kann evtl. zum Austritt von Öl kommen. Der Stuhl beginnt zu „federn“. Um diesen Effekt wieder aufzuheben gehen Sie bitte folgendermassen vor:

- Pumpen Sie den Stuhl in die höchst mögliche Position
- Pressen Sie den Pumpenhebel weitere Male herunter (ca. 8 mal)

